

ADIBO



# 艾迪宝智能羽毛球发球机

## A210 (蓝牙单机版) 说明书



艾迪宝体育用品（深圳）有限公司

地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖工业城辉盛达厂房2栋5层

网址：[www.adibo.com](http://www.adibo.com)



说明书最终解释权归本公司所有，在使用本产品之前请仔细阅读此说明书。


一、智能羽毛球发球机A210产品示意图



二、装箱清单

| 名称          | 数量 | 单位 |
|-------------|----|----|
| 三脚架         | 1  | 个  |
| 万向轮         | 3  | 个  |
| 固定套         | 1  | 个  |
| 上球桶盖        | 1  | 个  |
| 下球桶盖        | 1  | 个  |
| 球桶管         | 8  | 根  |
| 支撑杆         | 4  | 根  |
| 配件包（螺丝，扳手）  | 2  | 包  |
| 发球机机头(带指示灯) | 1  | 个  |
| 球桶柱         | 1  | 个  |
| 电源          | 1  | 个  |
| 合格证         | 1  | 张  |
| 说明书及保修卡     | 1  | 本  |


三、羽毛球球桶及支架安装说明



## 1、球桶安装


### 安装支撑杆

取出配件包内的六角扳手、4个螺丝、4根支撑杆；  
每个支撑杆对应在下球桶盖上方的4个孔洞内；  
使用六角扳手将螺丝从下球桶盖的下方放入拧紧。



### 安装上球桶盖

安装好上球桶盖后，  
注意微调各球桶管使其卡入圆孔凹槽内，  
最后使用六角扳手将螺丝从上球桶盖的上方放入拧紧。



### 安装球桶管

将球桶管分别放置下  
球桶盖的圆孔凹槽内



### 安装完成



## 2、支架安装





### 安装固定套

长条孔洞对准下面弹销，  
使弹销卡在长条孔洞内。

拧紧旋钮


将管夹扣往后拧紧

固定套安装完成




### 安装万向轮

孔洞对准弹销，  
使弹销卡在孔洞内。





拧紧旋钮，  
安装完成。




## 四、发球机安装步骤

### 展开三脚架




拧上安全栓，这一步很重要  
否则机头有摔落的危险。




**安装球桶柱**

用配件袋的扳手将球桶柱安装到机头上。

**安装机头**


提手放背后

将机头的主轴对准三脚架圆孔，垂直插入放稳。


**安装球桶**

6


将羽毛球装入球桶



将球桶插入球桶柱上

**打开折叠摇柄**

7



按压弹出升降杆的折叠摇柄

**安装完成**


8

**五、下载安装操作应用程序**

扫描下方二维码下载并安装艾迪宝智能发球机操作应用程序  
也可以进入ADIBO官网[www.adibo.com](http://www.adibo.com)下载艾迪宝智能发球机操作应用程序


**六、操作程序简要说明**

1、将组装好的智能发球机放置球场中间，离发球线1.5米处（如下图所示）。



2、将智能发球机通电，灯亮起，发球机左右转向自检后，在只有灯亮的情况下，提前打开手机蓝牙及定位服务，进入艾迪宝智能发球机应用程序点击确认。

## 3、选择发球机类型“羽毛球(单机)”。




## 4、搜索蓝牙需要申请位置权限点击“确定”,艾迪宝智能发球机需要使用以下权限点击“确定”。

5、点击搜索发球机,选择发球机后点击“开始训练”。

## 6、预设训练:内有定点训练、组合训练、随机训练、中考训练等各类羽毛球训练球路,根据自己训练需求选择相应训练球路,点击开始即可。



## 7、自定义球路参数调整图解如下所示:



- 8、自定义:图形界面所示为发球机对面的半片羽毛球场地,在所需落点示意图上长按2秒选择,选择完毕后,点击下方开始即可。



- 9、我的球路:在自定义选择好训练球路后, 点击保存, 可将当前球路保存为训练存档, 以后训练直接在“我的球路”中点击开始即可快速训练。



- 10、需要结束发球机使用点击“结束训练”。



## 七、故障排除

| 故障         | 故障原因                                    | 排除方法                                       |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 发球机不通电     | ① 插座是否有电<br>② 电源线插头与插座接触不良<br>③ 电池版电量不足 | ① 拿其他用电设备排除是否有电<br>② 检查电源插头、插座<br>③ 检查电池电量 |
| 发球机不出球     | ① 检查APP球路<br>② 检查球桶柱                    | ① 在APP操作页面选择球路, 点击开始<br>② 重新安装球桶柱          |
| 发球机通电网络连不上 | ① 手机蓝牙与定位服务没有打开                         | ① 开启蓝牙定位服务                                 |
| 手机控制不到机器   | ① 发球机信号中断                               | ① 断电重启发球机                                  |
| 蜂鸣器长鸣不止    | ① 发球机传送链条卡有异物                           | ① 断电的状态下检查并清除传送链条卡着的异物                     |

## 八、注意事项

- 1、发球机在工作时请勿触摸转动部分;
- 2、发球机暂停、调节功能时切勿与出球口近距离正面接触,并提醒前方球场内人员注意安全后方可开机工作;
- 3、未成年人必须在成年人的指导下操作使用;
- 4、室外使用时,须避免雨、雪天气;
- 5、发球机升、降时,非操作人员切勿靠近发球机下方,以免造成不必要伤害;
- 6、发球机工作时,如出现异味或冒烟等非正常现象,请立即按下紧急开关及拔掉电源插头;
- 7、使用结束请关机并断电;
- 8、发球机保养:定期清理。

## 保修卡

尊敬的用户:  
您好!

感谢您购买 ( ADIBO ) 艾迪宝品牌系列产品, 请您在使用前务必认真阅读产品说明书, 以备准确的使用。如发生故障时, 请事先对照产品说明书[故障排查]检查, 在[故障排查]中不能排除故障的情况下, 请尽早联系我公司售后部门, 我公司将为您提供优质的售后服务。欢迎您拨打我公司服务热线:4000-009-773进行咨询。

保修条例:

1. 艾迪宝A210蓝牙单机版智能发球机整机保修期为一年, 发球轮、羽毛球桶为易耗件保修期六个月。
2. 在保修期间, 按照使用说明书进行正常使用的状况下产生的故障(由本公司正式工作人员判定)予以免费修理。
3. 在保修期间, 如发生以下情况之一, 必须作为收费修理。
  - 不能够提供本保证书及有效购货凭证。
  - 错误使用以及自行不当的修理所造成的故障及损坏。
  - 买入后的运送、搬动、跌落造成的故障或损坏。
  - 其它不可避免的外来因素造成故障及损坏。
  - 使用不当导致设备进水或其它溶液造成的损坏。
  - 使用指定以外的电源, 电压所造成的损坏。
4. 仅作以上保证, 不作其它任何明示或默示性的保证(其中包括适销性、对某种特定的与应用的合理性与适应等的默示保证), 不论在合同中、民事过失上、还是其它方面, 本公司不对任何特殊的、偶然的或间接的损害负责。
5. 送修产品请妥善包装运送, 运送过程中如有损毁, 本公司恕不负责。
6. 本保修卡只在中华人民共和国大陆内有效。

| 产品保修卡  |  |      |  |
|--------|--|------|--|
| 产品名称   |  |      |  |
| 产发球机编号 |  | 购买日期 |  |
| 客户名称   |  | 联系电话 |  |
| 客户地址   |  |      |  |